

Gebrauchsanleitung

anwendbar auf alle Produkte mit Kipphebelzündung

Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Gebrauchsanleitung durch!

1. Halten Sie den Artikel mit dem Hebel in Richtung ihrer Handinnenseite fest. **Halten Sie den Hebel nicht mit ihren Fingern fest!**
2. Während Sie den Artikel gut festhalten, biegen Sie den Ring des Sicherungsstiftes nach vorne (gegen den Uhrzeigersinn). Dies deaktiviert die Sicherheitssperre. Nun biegen Sie den Ring wieder zurück, sodass die Sperre freigegeben wird.
3. Halten Sie weiterhin den Artikel gut fest und ziehen Sie den Pin vollständig heraus. **Vorsicht, das Produkt ist nun scharf. Versuchen Sie nicht den Pin in ein scharf geschaltetes Produkt wieder einzusetzen.**
4. Der Artikel sollte so eingesetzt werden, dass Sie den Griff nicht loslassen bevor Sie der Artikel in eine sichere Entfernung wegwerfen (5m). Das Produkt wird nach ca. 3,5 Sekunden auslösen.

Wenn der Artikel nicht auslöst, gehen Sie nicht vor Ablauf von 30 Minuten nachschauen. Versuchen Sie nicht es wieder zu laden. Lassen Sie die Artikel niemals in der Hand auslösen nachdem Sie den Griff betätigt haben. Dies ist sehr gefährlich!

Sonstiges:

- Hängen Sie den Artikel nicht am Sicherheits-Pin auf und tragen Sie ihn nicht an diesem.
- Lagern Sie den Artikel in einem kalten, trockenen Raum. Die Gebrauchsdauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.
- Nicht zum Kauf oder zur Verwendung von Personen unter 18 Jahren geeignet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren pyrotechnischen Artikeln!

